题目要求

本次任务的目的是处理PO2,PCO2两个指标。这两个指标均为病人的血气指标,以一定的时间间隔采集。一个病人一次住院期间可能收集一次或者多次。要求,按照采集时间的前后顺序,汇总每个病人每次住院期间的所有的pO2,pCO2指标值。涉及到的预处理方法包括插值,去噪,缺失值填充,离群点数据处理,可视化等。

数据集说明

patients:包含所有患者数据。

chart_events:包含了所有可供患者使用的图表数据。在他们的ICU停留期间,病人信息的主要存储库是他们的电子图表。电子图表显示病人的日常生命体征和与他们的护理有关的任何额外信息:呼吸机设置、实验室值、代码状态、精神状态等等。因此,关于病人住院的大部分信息都包含在chartevent中。此外,即使在其他地方捕获了实验室值(labevent),它们也经常在chartevent中重复。这是因为在病人的电子图上显示实验室值是可取的,因此这些值是从存储实验室值的数据库复制到存储chartevent的数据库中。当labevent中的值与chartevent中的值不同时,以labevent中的值为准。

label events: 实验检查信息表, 主要是患者的实验室检测记录信息

导库

```
In [1]:
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

基本设置

```
In [2]:
```

```
# 设置可视化风格
plt. style. use('tableau-colorblind10')
# 设置字体为SimHei(黑体)
plt. rcParams['font. sans-serif'] = ['SimHei']
# 解决中文字体下坐标轴负数的负号显示问题
plt. rcParams['axes. unicode_minus'] = False
```

数据提取

提取LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据

In [3]:

```
# 根据采集时间来读取数据
df = pd.read_csv('mini_label_events.csv', index_col='CHARTTIME')
```

In [4]:

```
# 筛选出po2和pco2数据
po2 = df.query('ITEMID==490 | ITEMID==3785 | ITEMID==3837 | ITEMID==50821')
pco2 = df.query('ITEMID==3784 | ITEMID==3835 | ITEMID==50818')
```

In [5]:

```
# 创建DateFrame来存储数据
a1 = pd. DataFrame()
a1["PO2"] = po2["VALUENUM"]
a1["PCO2"] = pco2["VALUENUM"]
a1["SUBJECT_ID"] = po2["SUBJECT_ID"]
a1["HADM_ID1"] = po2["HADM_ID"]
a1['采集时间'] = a1. index
```

In [6]:

```
# 重置索引
al.reset_index()
# 根据采集时间从早到晚进行排序
al.sort_values("CHARTTIME", inplace=True)
# 插入序号并设为索引
al.insert(0, '序号', range(1, 1 + len(al)))
al.set_index('序号', inplace=True)
al
```

Out[6]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
1	186.0	32.0	60207	164814.0	2101-07-19 14:56:00
2	173.0	33.0	60207	164814.0	2101-07-19 22:07:00
3	194.0	29.0	60207	164814.0	2101-07-20 05:29:00
4	239.0	37.0	1205	152970.0	2101-12-20 09:03:00
5	129.0	40.0	1205	152970.0	2101-12-20 11:33:00
					•••
4669	88.0	28.0	24851	111571.0	2199-01-25 09:41:00
4670	35.0	41.0	24851	111571.0	2199-01-30 05:08:00
4671	65.0	36.0	23765	193447.0	2200-05-08 19:52:00
4672	89.0	32.0	23765	193447.0	2200-05-09 02:24:00
4673	38.0	44.0	70646	NaN	2201-01-25 12:23:00

4673 rows × 5 columns

提取CHARTEVENTS表格中PO2和PCO2数据

In [7]:

In [8]:

```
# 筛选出po2和pco2数据
po2 = df2.query('ITEMID==490 | ITEMID==3785 | ITEMID==3837 | ITEMID==50821')
pco2 = df2.query('ITEMID==3784 | ITEMID==3835 | ITEMID==50818')
# 这里存在重复时间索引,删除前面一个,保留最后一个
po2 = po2.reset_index().drop_duplicates(
    subset='CHARTTIME', keep='last').set_index('CHARTTIME')
pco2 = pco2.reset_index().drop_duplicates(
    subset='CHARTTIME', keep='last').set_index('CHARTTIME')
```

In [9]:

```
# 创建DateFrame来存储数据
a2 = pd. DataFrame()
a2["PO2"] = po2["VALUENUM"]
a2["PCO2"] = pco2["VALUENUM"]
a2["SUBJECT_ID"] = po2["SUBJECT_ID"]
a2["HADM_ID1"] = po2["HADM_ID"]
a2['采集时间'] = a2. index
```

In [10]:

```
# 重置索引
a2. reset_index()
# 根据采集时间从早到晚进行排序
a2. sort_values("CHARTTIME", inplace=True)
# 插入序号并设为索引
a2. insert(0, '序号', range(1, 1 + len(a2)))
a2. set_index('序号', inplace=True)
a2
```

Out[10]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
1	NaN	NaN	13081	120737	2102-01-11 06:00:00
2	257.200012	NaN	32476	119862	2109-05-30 18:59:00
3	54.000000	47.0	30712	167392	2111-02-22 19:23:00
4	68.000000	47.0	30712	167392	2111-02-22 23:32:00
5	42.000000	42.0	30712	167392	2111-02-23 06:23:00
132	49.000000	39.0	9557	178366	2195-08-07 12:00:00
133	NaN	NaN	9557	178366	2195-08-10 12:00:00
134	228.199997	NaN	12183	180744	2197-06-03 03:00:00
135	65.000000	36.0	23765	193447	2200-05-08 19:52:00
136	NaN	NaN	23765	193447	2200-05-16 02:00:00

136 rows × 5 columns

最小采集时间的间隔

```
In [11]:
```

```
# 根据病人ID和不同住院时间的ID进行分组
group = al.groupby(["SUBJECT_ID", "HADM_ID1"])
```

In [12]:

```
# 提取采集时间大于1的组别(只有2个时间以上才能求间隔)
tem_list = []
for key, item in group['采集时间']:
    if item.count() > 1:
        tem_list.append(item)
```

In [13]:

In [14]:

```
# 选取最小的时间间隔
min(interval_list)
```

Out[14]:

Timedelta('0 days 00:01:00')

可以发现,最小的采集时间间隔为1分钟,下面就利用该时间来进行插值

插值

pandas 插值核心函数为interpolate()

可选的插值方式有:

nearest: 最邻近插值法

zero: 阶梯插值

slinear、linear: 线性插值

quadratic、cubic: 2、3阶B样条曲线插值

对LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据进行插值

```
In [15]:
```

```
ipl = pd. DataFrame() # 用来存储插值后的结果
```

In [16]:

```
for key, item in group:
    item.set_index('<mark>采集时间'</mark>, inplace=True)
    item.index = pd.to_datetime(item.index)
# 设置重采样时间间隔为1min,该时间由上面选取得到
    ev_ipl = item.resample('1min').interpolate() # 这里使用默认的线性插值
    ipl = pd.concat([ipl, ev_ipl], axis=0)
```

In [17]:

```
# 重置索引
ipl.reset_index(inplace=True)
# 插入序号并设为索引
ipl.insert(0, '序号', range(1, 1 + len(ipl)))
ipl.set_index('序号', inplace=True)
# 更换顺序
order = ['PO2', 'PCO2', 'SUBJECT_ID', 'HADM_ID1', '采集时间']
ipl = ipl[order]
ipl
```

Out[17]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
1	63.000000	48.000000	127.0	141647.0	2183-08-21 10:26:00
2	347.000000	57.000000	273.0	158689.0	2141-04-19 05:26:00
3	346.573604	56.994924	273.0	158689.0	2141-04-19 05:27:00
4	346.147208	56.989848	273.0	158689.0	2141-04-19 05:28:00
5	345.720812	56.984772	273.0	158689.0	2141-04-19 05:29:00
2365510	56.030810	37.997630	99863.0	100749.0	2142-04-24 17:46:00
2365511	56.023108	37.998222	99863.0	100749.0	2142-04-24 17:47:00
2365512	56.015405	37.998815	99863.0	100749.0	2142-04-24 17:48:00
2365513	56.007703	37.999407	99863.0	100749.0	2142-04-24 17:49:00
2365514	56.000000	38.000000	99863.0	100749.0	2142-04-24 17:50:00

2365514 rows × 5 columns

对CHARTEVENTS表格中PO2和PCO2数据进行插值

```
In [18]:
```

```
ip12 = pd. DataFrame() # 用来存储插值后的结果
```

In [19]:

```
# 根据病人ID和不同住院时间的ID进行分组
group2 = a2.groupby(["SUBJECT_ID", "HADM_ID1"])
for key, item in group2:
    item.set_index('采集时间', inplace=True)
    item.index = pd.to_datetime(item.index)
    # 设置重采样时间间隔为1min, 该时间由上面选取得到
    ev_ipl = item.resample('lmin').interpolate() # 这里使用默认的线性插值
    ipl2 = pd.concat([ipl2, ev_ipl], axis=0)
```

In [20]:

```
# 重置索引
ip12.reset_index(inplace=True)
# 插入序号并设为索引
ip12.insert(0, '序号', range(1, 1 + len(ip12)))
ip12.set_index('序号', inplace=True)
# 更换顺序
order = ['P02', 'PC02', 'SUBJECT_ID', 'HADM_ID1', '采集时间']
ip12 = ip12[order]
ip12
```

Out[20]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
1	257.200012	NaN	907.0	149649.0	2155-08-21 19:00:00
2	308.500000	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:00:00
3	308.491890	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:01:00
4	308.483781	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:02:00
5	308.475671	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:03:00
325115	61.022901	35.984733	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:10:00
325116	61.015267	35.989822	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:11:00
325117	61.007634	35.994911	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:12:00
325118	61.000000	36.000000	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:13:00
325119	257.200012	NaN	32476.0	119862.0	2109-05-30 18:59:00

325119 rows × 5 columns

缺失点处理

对LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据缺失点进行处理

```
In [22]:
```

```
# 检测P02缺失值 ipl.loc[ipl["P02"].isnull(),:]
```

Out[22]:

PO2 PCO2 SUBJECT_ID HADM_ID1 采集时间

序号

```
In [23]:
```

```
# 检测PCO2缺失值 ipl.loc[ipl["PCO2"].isnull(), :]
```

Out[23]:

PO2 PCO2 SUBJECT_ID HADM_ID1 采集时间

序号

LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据均无缺失点,不进行处理。

对LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据缺失点进行处理

In [24]:

```
# 检测PO2缺失值 ip12.loc[ip12["PO2"].isnul1(),:]
```

Out[24]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
22158	NaN	NaN	7285.0	150783.0	2175-04-21 08:00:00
29662	NaN	NaN	13081.0	120737.0	2102-01-11 06:00:00
86560	NaN	NaN	18305.0	120110.0	2187-02-06 10:00:00

In [25]:

```
# 检测PC02缺失值
ip12.loc[ip12["PC02"].isnul1(),:]
```

Out[25]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
1	257.200012	NaN	907.0	149649.0	2155-08-21 19:00:00
2	308.500000	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:00:00
3	308.491890	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:01:00
4	308.483781	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:02:00
5	308.475671	NaN	946.0	183564.0	2120-05-05 05:03:00
86557	249.199997	NaN	16378.0	179705.0	2134-03-15 19:00:00
86560	NaN	NaN	18305.0	120110.0	2187-02-06 10:00:00
270864	310.500000	NaN	20913.0	102847.0	2137-12-18 22:45:00
296323	249.199997	NaN	29769.0	179221.0	2178-02-28 19:00:00
325119	257.200012	NaN	32476.0	119862.0	2109-05-30 18:59:00

7813 rows × 5 columns

这里总共检测出7813条数据具有缺失值,将这些数据进行删除处理

In [26]:

```
ip12. dropna(axis='index', how='any', inplace=True) # any表示只要有一个缺失值则整行删除
```

处理后的数据如下表所示

```
In [27]:
```

```
ip12
```

Out[27]:

	PO2	PCO2	SUBJECT_ID	HADM_ID1	采集时间
序号					
7562	50.000000	58.000000	4033.0	196289.0	2159-06-15 01:00:00
7563	50.000000	58.000000	4033.0	196289.0	2159-06-15 01:01:00
7564	50.000000	58.000000	4033.0	196289.0	2159-06-15 01:02:00
7565	50.000000	58.000000	4033.0	196289.0	2159-06-15 01:03:00
7566	50.000000	58.000000	4033.0	196289.0	2159-06-15 01:04:00
325114	61.030534	35.979644	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:09:00
325115	61.022901	35.984733	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:10:00
325116	61.015267	35.989822	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:11:00
325117	61.007634	35.994911	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:12:00
325118	61.000000	36.000000	30712.0	167392.0	2111-02-24 06:13:00

317306 rows × 5 columns

去噪

在原始数据中添加了高斯白噪声,需要进行去噪。我选择删除偏离均值三倍标准差数据的方式进行去噪。

In [28]:

```
def drop_noisy(df):
    df_copy = df.copy()
    df_describe = df_copy.describe()
    for column in df.columns:
        mean = df_describe.loc['mean', column]
        std = df_describe.loc['std', column]
        minvalue = mean - 3*std
        maxvalue = mean + 3*std
        df_copy = df_copy[df_copy[column] >= minvalue]
        df_copy = df_copy[df_copy[column] <= maxvalue]
    return df_copy</pre>
```

对LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据进行去噪

In [29]:

```
# 这里只对PO2和PCO2列进行去噪
dno1 = drop_noisy(ipl.iloc[:, :2])
dno1
```

Out[29]:

	PO2	PCO2
序号		
1	63.000000	48.000000
2	347.000000	57.000000
3	346.573604	56.994924
4	346.147208	56.989848
5	345.720812	56.984772
2365510	56.030810	37.997630
2365511	56.023108	37.998222
2365512	56.015405	37.998815
2365513	56.007703	37.999407
2365514	56.000000	38.000000

2266786 rows × 2 columns


对PO2和PCO2去噪结果进行可视化展示

In [30]:

```
# P02去噪前后可视化
plo1 = pd. DataFrame()
plo1['P02去噪前'] = ip1['P02']
plo1['P02去噪后'] = dno1['P02']
plo1. plot. hist(alpha=0.9)
```

Out[30]:

 ${\tt matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot}$ at ${\tt 0x21fc3a4dc10}{\tt >}$




In [31]:

```
# PCO2去噪前后可视化
plo2 = pd. DataFrame()
plo2['PCO2去噪前'] = ip1['PCO2']
plo2['PCO2去噪后'] = dno1['PCO2']
plo2. plot. hist(alpha=0.9)
```

Out[31]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21fc35a7f10>



对CHARTEVENTS表格中PO2和PCO2数据进行去噪

```
In [32]:
```

```
dno2 = drop_noisy(ip12.iloc[:, :2])
dno2
```

Out[32]:

	PO2	PCO2
序号		
7562	50.000000	58.000000
7563	50.000000	58.000000
7564	50.000000	58.000000
7565	50.000000	58.000000
7566	50.000000	58.000000
325114	61.030534	35.979644
325115	61.022901	35.984733
325116	61.015267	35.989822
325117	61.007634	35.994911
325118	61.000000	36.000000

312190 rows × 2 columns


对PO2和PCO2去噪结果进行可视化展示

In [33]:

```
# P02去噪前后可视化
plo3 = pd. DataFrame()
plo3['P02去噪前'] = ip12['P02']
plo3['P02去噪后'] = dno2['P02']
plo3. plot. hist(alpha=0.9)
```

Out[33]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21fc4276130>




In [35]:

```
# PCO2去噪前后可视化
plo4 = pd. DataFrame()
plo4['PCO2去噪前'] = ip12['PCO2']
plo4['PCO2去噪后'] = dno2['PCO2']
plo4. plot. hist(alpha=0.9)
```

Out[35]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21fc437ad60>



离群点处理

通过绘制箱形图,将上边缘和下边缘之外的数据视作离群点,将其进行去除

对LABEVENTS表格中PO2和PCO2数据离群点进行处理

In [36]:


```
c = pd. DataFrame()
c['PO2'] = plo1['PO2去噪后']
c['PC02'] = plo2['PC02去噪后']
```

In [37]:

```
c.boxplot(showmeans=True, sym='b+')
```

Out[37]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21fc4c22b80>



对PO2数据进行处理,将箱体图上下边缘的数据进行去除


In [38]:

In [39]:

```
b. plot. hist (alpha=0.9)
```

Out[39]:

 ${\tt matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot}$ at ${\tt 0x21fee061760}$



对PCO2数据进行处理


In [40]:

In [41]:

```
b. plot. hist (alpha=0.9)
```

Out[41]:

 ${\tt matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot}$ at ${\tt 0x21fc4c41df0}{\tt >}$



对CHARTEVENTS表格中PO2和PCO2数据离群点进行处理

In [42]:


```
c = pd. DataFrame()
c['PO2'] = plo3['PO2去噪后']
c['PC02'] = plo4['PC02去噪后']
```

In [43]:

```
c.boxplot(showmeans=True, sym='b+')
```

Out[43]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21fc7652ca0>



对PO2数据进行处理,将箱体图上下边缘的数据进行去除


In [44]:

In [45]:

```
b. plot. hist (alpha=0.9)
```

Out [45]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x21feaea3100>



对PCO2数据进行处理

In [46]:

In [47]:

b.plot.hist(alpha=0.9)

Out[47]:

 ${\tt matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot}$ at ${\tt 0x21fe6e5d910}{\tt >}$

